

LÆGGE OG PLEJEANVISNING FOR COLOMBIANSK GULVTEGL:

FORBEREDENDE ARBEJDER:

Colombiansk gulvtegl skal lægges på et plant, rent, tørt og stabilt beton undergulv. Er der gulvvarme i undergulvet, skal dette lukkes mindst 1 døgn før arbejdet påbegyndes og må først åbnes igen 2 uger efter arbejdet er afsluttet.

Det er vigtigt at planlægge hvorledes gulvet skal lægges. Dette gøres lettest ved at udlægge klinkerne løst, for at vurdere mønster, farvespil og fugebredde, som bør være 15 – 20 mm.

Det kan være en god ide at fremstille et fast mål, en lægte eller lignende, hvorpå skiftegangen indtegnes for at sikre, at gulvtegl og fuger får et ensartet udseende i alle rum.

Da der er tale om meget rustikke gulvtegl, vil der være en del klinker med små "skønhedfejl" så som småskår- og hakker m.m., på siderne. Dette har ingen betydning for holdbarheden af klinkerne og er ikke reklamationsberettiget.

LÆGNING AF TEGFLISER I FLISEKLÆBER:

Fliseklæberen, f.eks. LIP Multiklæber, påføres med en 10 x 10 mm tandspartel, således at tegflisernes eventuelle skævheder kan optages i klæberen. Det er vigtigt at sikre, at hele gulvteglens bagside er dækket af fliseklæber.

FUGNING:

Mange teglklinker er kraftigt sugende. Dette gælder ikke den Colombianske gulvtegl, som derfor kan fuges med almindelig fugemasse, f.eks. LIP Klinkefuge.

Fugemassen trækkes diagonalt over klinkerne med f.eks. en gummispartel, så fugen fyldes helt op. Når fugemassen har siddet lidt, afvaskes herefter med fugesvamp eller fugebræt. Klinkerne rengøres for fugerester og fugeslør hurtigst muligt. Eventuelt fugeslør kan f.eks. fjernes med LIP Klinkerens.

EFTERBEHANDLING:

Til efterbehandling kan f.eks. benyttes Aqua Mix neutral sealer, som smøres/pensles på klinkerne, når fugemassen er tør - ca. efter 1 døgn tid. Denne behandling gør klinkerne vand- og smudsafvisende og betyder, at klinkerne bliver lettere at vedligeholde. Efterbehandlingen er meget slidstærk og kan holde i op til 10 år.

PLEJE:

Efterfølgende kan pleje og mætning af Colombiansk gulvtegl foretages med Aqua Mix Daglig Rengøring. Vælger man andre produkter, f.eks. brun sæbe, sæbespåner, LIP klinkevask eller voks, skal man være opmærksom på, at disse kan ændre klinkens farve og overflade. Mange typer voks gør klinken blank på overfladen.

OBS:

Gulvtegl har en ubehandlet, uglaseret og rustik overflade med et varmt og unikt farvespil, som keramiske klinker ikke kan efterligne. Overfladebehandling er nødvendig, for at sikre klinkerne mod tilsmudsning. Selvom klinkerne er mættet/overfladebehandlet korrekt, er det altid en god ide at aftørre eller vaske gulvet, umiddelbar efter evt. spild af fedtstoffer eller kraftigt farvende væsker, som f.eks. rødvin.